## Installazione Kyocera EcoSYS P4040dn su sistemi operativi Mac

L'installazione per Mac delle stampanti Kyocera ECOSYS P4040dn per Mac è piuttosto facile.

Aggiungi una stampante dalle preferenze di sistema cliccando sul tasto "più":

| aggiungi u | na stampante                     |  |   |
|------------|----------------------------------|--|---|
|            | Nessuna st<br>Fai clic su Aggiun | ampante disponibile.<br>gi (+) per configurarne una. |   |
|            |                                  |  |   |
| + -        |                                  |  |   |
|            | Stampante di default:            | Ultima stampante usata                               | 0 |
|            |                                  |  |   |

## Inserisci una stampante IP:

| λ 💮 ,                                | -   | Q, Ricerca                               |
|--------------------------------------|---|--|
| ult IP Wir                           | ndows   | Cerca                                    |
|                                      |   |  |
| Indirizzo:                           | (ch   | inserisci l'indirizzo IP                 |
|                                      | Indirizzo o nome host valido  | omr to.                                  |
| Protocollo:                          | HP Jetdirect - Socket   | scegli questa voce<br>dal menu a discesa |
|                                      | [·  |  |
| Coda:                                | Lascia uno spazio vuoto per cod   | ia di default.                           |
| Coda:<br>Nome:                       | Lascia uno spazio vuoto per cod   | la di default.                           |
| Coda:<br>Nome:<br>Posizione:         | Lascia uno spazio vuoto per cod   | ia di default. 2                         |
| Coda:<br>Nome:<br>Posizione:<br>Usa: | Lascia uno spazio vuoto per cod<br>Stampante PCL generica   | a di default.                            |
| Coda:<br>Nome:<br>Posizione:<br>Usa: | Lascia uno spazio vuoto per cod<br>Stampante PCL generica<br>Il software della stampante selez<br>non lasciarti utilizzare tutte le fur | a di default.                            |

Specifica:

- **indirizzo**: è l'IP della stampante. Fare richiesta all'ufficio <u>si.disit@uniupo.it</u> per avere il corretto IP della stampante da utilizzare
- Protocollo: seleziona il protocollo "HP Jetdirect Socket" dal menu a discesa
- Usa: seleziona "Stampante PCL generica" dal menu a discesa
- clicca "Aggiungi"

Aggiungere la selezione sul **duplexer** per avere a disposizione la stampa fornte /retro e premere Ok.

