Installazione Kyocera EcoSYS P4040dn su sistemi operativi Microsoft

Per l'installazione sui sistemi Microsoft è necessario scaricare i dirver. Dopo aver decompresso la cartella dei driver è necessario eseguire il setup (setup.exe).

Selezionare l'installazione personalizzata:



Doppio click su "Aggiungi dispositivo personalizzato"

Kyocera Product Library		- 0
Aggiunge più dispositivi e utility	zata / di stampa	
Driver	Utility	Prodotti da installare
Dispositivi	Cerca dispositivi 💿	
Dispositivo	Dettagli	
Aggiungi dispositivo personalizzato	Aggiunge un dispositivo all'elenco di instal	
KX DRIVER for Universal Printing	Installare un driver generico per le stampan	
1 di 2 dispositivi selezionati 🛛 🕅	Impostazioni S + Aggiungi dispositiv C	
Driver		
Nome	Descrizione	
KX DRIVER	(Da aggiornare) (consigliata) stampa con tu	
y		
2 driver		0 elementi
2 unver		Usa nome host come nome porta
Indietro		Installa 🕨 Esci

e selezionare dalla finestra Dispositivi la stampante Kyocera ECOSYS P4040dn,

Dispositivi		
Modello		
Kyocera CS 181	~	
Kyocera ECOSYS M6635cidn	^	
Kyocera ECOSYS M8124cidn		
Kyocera ECOSYS Mo124ddn		
Kyocera ECOSYS Mol30duri		-
Nyocera ECOSYS M9229cida		
Kyocora ECOSYS P102200011	lard	
Kyocera ECOSYS P20300		
Kyocera ECOSYS P2040dri		
Cyocera ECOSYS P2135d		
(vocera ECOSVS P2135dp		
Cyocera ECOSYS P2133dn		
Cyocera ECOSYS P2235dn		
Kyocera ECOSYS P2235dw		
(vocera ECOSYS P2335d		
Kvocera ECOSYS P2335dn		
Kvocera ECOSYS P2335dw		
Kvocera ECOSYS P3045dn		
Kvocera ECOSYS P3050dn		
Kyocera ECOSYS P3055dn		
Kyocera ECOSYS P3060dn		
Kyocera ECOSYS P3145dn		
Kyocera ECOSYS P3150dn		
Kyocera ECOSYS P3155dn		
Kyocera ECOSYS P3260dn		
Kyocera ECOSYS P4035dn		
Kyocera ECOSYS P4040dn		
Kyocera ECOSYS P4045dn		
Kyocera ECOSYS P5018cdn		
Kyocera ECOSYS P5020cdn	¥	

successivamente cliccare "Aggiungi porta..:", indicando l'ip della stampante che si intende utilizzare, concludendo la configurazione della porta.

(yocera ECOSYS P4040dn	~	
lome porta		
Nome porta	Descrizione	1
172.22.64.47	Porta TCP/IP standard	
COM1:	Porta locale	
COM2:	Porta locale	
COM3:	Porta locale	
COM4:	Porta locale	
Desktop*.pdf	Adobe PDF	
Documents*.pdf	Adobe PDF	
FILE:	Porta locale	
LPT1:	Porta locale	
LPT2:	Porta locale	
LPT3:	Porta locale	
nul: <	Porta locale	>

Tornati alla finestra precedente selezionare il driver che si intende utilizzare e selezionare la freccia a destra per portare il driver tra i prodotti da installare

Driver	Utility	Prodotti da m	stallare
Dispositivi	Cerca dispositivi	ECOSYS	P4040dn (172.22.64.64)
Dispositivo Aggiungi dispositivo personalizzato KX DRIVER for Universal Printing	Dettagli Aggiunge un dispositivo all'elenco di instal Installare un driver generico per le stampan		RIVER Modifica Elimin
) di 2 dispositivi selezionati 🛛 👰 Im Driver Nome	postazioni S + Aggiungi dispositiv C		
) di 2 dispositivi selezionati Driver Nome KX DRIVER	postazioni S + Aggiungi dispositiv C Descrizione (Pa aggiornare) (considiata) Stampa con fu		
) di 2 dispositivi selezionati Driver Nome <u>KX DRIVER</u> KX DRIVER for Universal Printing	postazioni S + Aggiungi dispositiv C Descrizione (Da aggiornare) (consigliata) Stampa con fu Installare un driver generico per le stampan		

Premere installa e attendere che l'installazione si concluda l'installazione

Kyocera Product Library	×
Terminato Il software è pronto per l'uso.	
Prodotti	Dettagli InstallatoKyocera ECOSYS P4040dn KX Installato
 ■ ② Stampa una pagina di prova ■ ② ③ Abilita fronte/retro 	
⊕ 🗹 🎲 Mostra scheda Stampa veloce	2
	Fine

e premere Fine.

Chiudere il software di installazione della stampante.